

Bildschirm-Varianten PPC



7. BDE-Datenerfassung

| PPC_QUER | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------|------|---------------|
| Nr | Vorgang | Beschr. | Ez | Fz | Zeit | |
| 6 | WaRe | Warten auf R | 0,18 | 1,07 | 01:5 | ▲ |
| 7 | Prod | Produktion | 0,16 | 1,23 | 01:5 | ☰ |
| 8 | WzaW | Wza.-Wechsel | 0,04 | 1,27 | 01:5 | ▼ |
| Auftrag empfang | | E-Motorteile au | Lager montieren | | ▲ | |
| E-Motor montier | | Motor prüfen | E-Motor auf Ban | | ▼ | |
| A-Keder nähen | | Auftrag empfang | Sitzteil aufneh | | | |
| 1,27 | Neu | Lösch | Besch | Start | Ende | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 0 , Del |
| Datei Ablauf Eing Anz Opt | | | | | | |

| PPC | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Nr | Vorgang | Beschr. | Ez |
| 7 | Prod | Produktion | 0,16 |
| 8 | WzaW | Wza.-Wechsel | 0,04 |
| Auftrag empfang | | E-Motorteile aufn | |
| Lager montieren | | E-Motor montieren | |
| Motor prüfen | | E-Motor auf Band | |
| A-Keder nähen | | Auftrag empfang | |
| Sitzteil aufnehmen | | Sitzteil in Führu | |
| Sitzteil ablegen | | Auftrag auf Band | |
| 1,27 | Neu | Lösch | Besch Start Ende |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 0 , Del |
| Datei Ablauf Eing Anz Opt | | | |



© Copyright 2008 J.Mitterhauser GmbH - EDV Systeme