

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
 - Definieren
 - Zurücksetzen
 - Initialisieren
 - Löschen
- Speicherung ▶
- Info ▶

Z	1	2
L		
E		
F		

5	6	7	8

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145		

0 1

Option-Tastenbelegung-Definieren

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

miniDat ▼

Z												
L												
E												
F												

1	75	
2	80	
3	85	L
4	90	E
5	95	F
6	100	B
7	105	É
8	110	N
9	115	Á
10	120	Zart
11	125	Vorg
12	130	Lösch
13	135	LöPos
14	140	Split
15	145	BM
		Mark.
		Pos
		Besch
		miniDat

Tastenbelegung: betätigen Sie die gewünschte Taste ! ...

Drücken Sie die Taste, der Sie eine Programm-Funktion zuordnen möchten.

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

Z												1	75	
L												2	80	
E												3	85	L
F												4	90	E
												5	95	F
												6	100	B
														E
														N

Code für Programm-Funktion.
2001... Zeitart-Nummer 1

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xDatei

Abbruch OK

14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

Z												1	75	
L												2	80	
E												3	85	L
F												4	90	E
												5	95	F
												6	100	B
														É
														N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 0 ohne

Menü-Punkte: 1 Shift

Abbr: 2 Strg

3 Shift Strg

4 Alt

5 Alt Shift

6 Alt Strg

7 Alt Strg Shift

8 MHW + Taste

Zeichen-Taste mit Sondertasten kombiniert.

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	↑	⏪	⏩	⏴	⏵	?
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	↓	⏪	⏩	⏴	⏵	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN				⏪	⏩	⏴	⏵	

Z													1	75	
L													2	80	
E													3	85	L
F													4	90	E
													5	95	F
													6	100	B
															E
															N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xDatei

Abbruch OK

14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

Z												1	75	
L												2	80	
E												3	85	L
F												4	90	E
												5	95	F
												6	100	B
														É
														N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xxx Funktionen
0 xxx Direktanwahl

Abbruch: 1 xxx Leistungsgrade

- 13 xx BM/AA
- 14 xx BM/MW
- 2 xxx Zart-Seitewert
- 29 xx Zart-Seite
- 3 xxx Vorg-Seitewert
- 39 xx Vorg-Seite
- 9 xxx Menüpunkte

Übersicht der Programm-Funktionen.
2001... Zeitart-Nummer 1

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	VSV2	VSV3	VSV4
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	VSV5
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

Z													1	75	
L													2	80	
E													3	85	L
F													4	90	E
													5	95	F
													6	100	B
															E
															N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xDatei

Abbruch OK

14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

Z												1	75	
L												2	80	
E												3	85	L
F												4	90	E
												5	95	F
												6	100	B
														É
														N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xDatei

Abbr - xDatei

- 9110 Neu (12356789)
- 9121 Öffnen
- 9079 Kopieren (1234)
- 9122 Speichern
- 9148 Speichern unter...
- 9131 Programm
- Exportieren
- 9173 Parameter
- 9172 Excel/Text
- 9101 Beenden

Übersicht der Codes für Menü-Funktionen.

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN

Z													1	75	
L													2	80	
E													3	85	L
F													4	90	E
													5	95	F
													6	100	B
															É
															N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2001

für Taste: O / chr(81)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xDatei

Abbruch OK

14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

Z													1	75	
L													2	80	
E													3	85	L
F													4	90	E
													5	95	F
													6	100	B
															É
															N

Tastenbelegung: betätigt

Tastenbelegung definieren [?] [OK] [X]

Tasten-Code: 2002

für Taste: W / chr(87)

FN-Taste: 0 ohne

Funktionen: 1 xxx Leistungsgrade

Menü-Punkte: - xDatei

Abbruch OK

14	140	Pos
15	145	Besch
		miniDat

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F	
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4	
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN			

Z												
L												
E												
F												

1	75	
2	80	
3	85	L
4	90	E
5	95	F
6	100	B
7	105	É
8	110	N
9	115	Á
10	120	Zart
11	125	Vorg
12	130	Lösch
13	135	LöPos
14	140	Split
15	145	BM
		Mark.
		Pos
		Besch

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR		E		F
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN				

	Z	1	2
	L		
	E		
	F		

- Optionen
 - Anzeige ▶
 - Einstellungen ▶
 - Parameter ▶
 - Tastenbelegung ▶**
 - Speicherung ▶
 - Info ▶

- Definieren
- Zurücksetzen**
- Initialisieren
- Löschen

Hier machen Sie die zuvor eingegebenen Tasten-Codes wieder rückgängig.
Zustand wie bei Programm-Start.

5	6	7	8	1	75
				2	80

B	
É	

	Zart	BM
6	100	
7	105	Vorg Mark.
8	110	
9	115	Lösch Pos
10	120	
11	125	LöPos Besch
12	130	
13	135	
14	140	Split Dok um
15	145	

Option-Tastenbelegung-Zurücksetzen

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

miniDat			

Z	1	2	3	4	5	6	7	8
L								
E								
F								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	75		
2	80		
3	85	B	
		É	
4	90		
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145	miniDat	

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

	Z	1	2
	L		
	E		
	F		

Optionen

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶**
 - Definieren
 - Zurücksetzen
 - Initialisieren**
 - Löschen
- Speicherung ▶
- Info ▶

5	6	7	8

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145		

Option-Tastenbelegung-Initialisieren

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

miniDat ▼

↑	←	→	→
↓	←	↑	↑
	→	↓	↓

Z	1	2	3	4	5	6	7	8
L								
E								
F								

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145		

Hier werden die Tastencodes geladen, die bei der Programm-Installation definiert waren.

war

Tastenbelegung - Initialisieren [X]

sind Sie sicher ?

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

miniDat [v]

↑

← ← ← ←

→ → → →

↓

→ ↓ ↓ ↓

Z	1	2	3	4	5	6	7	8
L								
E								
F								



1	75		
2	80		
3	85	B	
		É	
4	90		
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145	miniDat	

	VSK		VSV		VP		TB		TU		TR		E		F
	N		P		VSK1		VSK2		VSV1		VSV2		VSV3		VSV4
	VSV5		VSV6		VSV7		A		TMH		TMN				

	Z	1	2
	L		
	E		
	F		

Optionen

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶**
 - Definieren
 - Zurücksetzen
 - Initialisieren
 - Löschen**
- Speicherung ▶
- Info ▶

5	6	7	8

1	75		
2	80		
3	85	B	
4	90	É	
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		
14	140	Split	Dok um
15	145		

Option-Tastenbelegung-Löschen

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		

miniDat ▼

↑

← ← ← ←

→ → → →

↓

← ↑ ↕ ↕

→ ↓ ↕ ↕

Z	1	2	3	4	5	6	7	8
L								
E								
F								

1	75		
2	80		
3	85	B	
		É	
4	90		
5	95	Zart	BM
6	100		
7	105	Vorg	Mark.
8	110		
9	115	Lösch	Pos
10	120		
11	125	LöPos	Besch
12	130		
13	135		Dok
14	140	Split	um
15	145	miniDat	

Hier werden alle definierten Tastencodes gelöscht.

Alle Tasten sind auf Tastencode 0 gesetzt.

Tastenbelegung - Löschen [X]

sind Sie sicher ?

VSK	VSV	VP	TB	TU	TR	E	F
N	P	VSK1	VSK2	VSV1	VSV2	VSV3	VSV4
VSV5	VSV6	VSV7	A	TMH	TMN		
